

## نقشه نصب کلید امولاتور معمولی

## ⚠ هشدارهای عمومی :

- قطعه را به صورت راست و عمودی نصب کنید آب به داخل آن نفوذ تا نکند .
- به دور از هر نوع منبعی که تولید بیش از اندازه گرما می کند نصب گردد .
- هنگام نصب نزدیک کویل قرار نگیرید وسیمهای مربوطه از کنار سیم هایی که ولتاژ بالایی دارند عبور نکند .

## ارتباط سیم ها و نقشه نصب :

- ۱- سیم آبی یا سبز : به سر مثبت بوبین دریچه گاز متصل شود.
- ۲- سیم قرمز : برق ۱۲ ولت کلید را تأمین می نماید، که می باید توسط یک فیوز ۵ آمپری به مثبت کویل وصل شود.
- ۳- سیم مشکی : به سر منفی باطری (زمین) متصل شود.
- ۴- سیم قهوه ای یا طوسی : به سر منفی کویل متصل شود.

