

## ⚠ هشدارهای عمومی :

- قطعه را بصورت راست و عمودی نصب کنید تا آب به داخل آن نفوذ نکند.
- به دور از هر نوع منبعی که تولید بیش از اندازه گرما می کند نصب گردد.
- هنگام نصب نزدیک کویل قرار نگیرد و سیمهای مربوطه را از کنار سیمهایی که ولتاژ بالایی دارند عبور ندهید.

## ⚠ شرایط اضطراری :

- در حالت عادی برد پیش انداز به صورت روبرو در مدار قرار میگیرد.
- در صورتیکه عملکرد برد پیش انداز به هر دلیلی دچار مشکل شد کانکتورهای اصلی سنسور دور موتور را از ادونسر جدا کرده و به یکدیگر متصل کنید.

## مشخصات فنی :


تغذیه : ۱۲ تا ۱۴ ولت

زوایای قابل تنظیم : ۱۵° - ۱۲° - ۹° - ۶°


ابعاد برد : طول ۱۰۵ میلیمتر - ارتفاع : ۳۵ میلیمتر

عرض : ۸۰ میلیمتر - قطر سوراخ ثابت کننده برد : ۶ میلیمتر

## نمای پایین برد پیش انداز جرقه



## تنظیم میکرو سوئیچ ها



## نشانه آوانس در پیش انداز

روشن شدن نمایشگر قرمز رنگ = آوانس نمودن

خاموش شدن نمایشگر قرمز رنگ = عدم آوانس

## طریقه تنظیم پیچ :

ابتدا نشانگر پیچ را در جهت ساعتگرد تا انتها بچرخانید در این شرایط نمایشگر قرمز روشن می شود و ادونسر در حالت همیشه ادونس قرار می گیرد .

جهت تنظیم دلخواه مرز ادونس پیچ تنظیم را در جهت پاد ساعتگرد بچرخانید تا نمایشگر قرمز خاموش شود ( در این حالت ادونس اتفاق نمی افتد) حال با فشردن پدال گاز خواهید دید که نمایشگر قرمز روشن می شود ، با چرخاندن مجدد پیچ تنظیم و فشردن پدال گاز مرز ادونس را به دلخواه تنظیم نمایید .

بدین ترتیب زمانی که خودرو در حالت شتاب مثبت قرار دارد نمایشگر قرمز روشن و ادونسر فعال

می شود و زمانیکه در حالت شتاب معکوس باشد نمایشگر قرمز خاموش و ادونسر غیر فعال می گردد .

آدرس کارخانه : قزوین - شهر صنعتی البرز - خیابان میرداماد غربی

خیابان بیهقی - کدپستی ۵۴۹۹۵ - ۳۴۳۱۹

تلفن : ۰۲۸ - ۳۲۲۲۱۳۶ و ۰۲۸ - ۳۲۲۲۷۲۰

فاکس : ۰۲۸ - ۳۲۲۳۵۶۲۵

دفتر فروش تهران :

تلفن : ۰۲۱ - ۲۲۹۲۳۹۲۵ - ۰۲۱

فاکس : ۰۲۱ - ۲۲۲۲۸۲۷۳

WWW.ALBORZYADAK.COM

Info@alborzyadak.com