

نقشه نصب کلید امولاتور پرایدی

⚠ هشدارهای عمومی :

- قطعه را به صورت راست و عمودی نصب کنید آب به داخل آن نفوذ تا نکند .
- به دور از هر نوع منبعی که تولید بیش از اندازه گرما می کند نصب گردد .
- هنگام نصب نزدیک کوئل قرار نگیرید وسیمهای مربوطه از کنار سیم هایی که ولتاژ بالایی دارند عبور نکند .

ارتباط سیم ها و نقشه نصب :

- ۱- سیم **آبی** یا **سبز** : به سر مثبت بوبین دریچه گاز متصل شود.
- ۲- سیم **قرمز** : برق ۱۲ ولت کلید را تأمین می نماید، که می باید توسط یک فیوز ۵ آمپری به مثبت کوئل وصل شود.
- ۳- سیم **مشکی** : به سر منفی باطری (زمین) متصل شود.
- ۴- سیم **قهوه ای** یا **طوسی** : به سر منفی کوئل متصل شود.

